

Procedimento de Envio de Reservatórios



Os reservatórios devem ser retirados do processo de acordo com a forma pré-definida e seus orifícios devem ser vedados para que não haja contaminação dentro da área interna da peça a ser analisada. Para tal o reservatório deve vir acompanhado de seus respectivos tampões.



É extremamente necessário que a embalagem esteja limpa.